

NM-CABWB101-20 取付方法

カバー

4. 最後にカバーを両側から
M3ビスで4箇所を固定する

壁側金具

2. 壁と壁側金具を
4箇所を固定する

この曲げは
壁側金具の曲げの
内側に入り込む

10. 1インチワイド
液晶モニタ

モニタ側
金具

M3ビスは
こちらから
留める

3. モニタ側金具とモニタを固定し、
壁側金具に両側からM4ビスで
4箇所を固定する

1. モニタの付属スタンドを外し、
M3ビスで4箇所を固定する

